

Cinta Antideslizantes De Uso General

Ficha Técnica



■ Descripción

Son partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero, adheridas a una película plástica.

Excelente adhesión a múltiples superficies.

Permite tráfico de objetos rodantes.

Resistencia al encogimiento.

Resistencia al desprendimiento.

Excelente duración.

Medidas: Rollos de 1" x18 mts. y de 4" x 18 mts.

Colores Disponibles: Negro y Transparente.

■ Usos

Zonas de trabajo y alto tráfico.

Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.

Muelles de carga y descarga

Sobre y alrededor de maquinaria

En equipos pesados y vehículos.

■ Mantención

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.

El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasitud.

■ Características

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y sobre 4°C.

En las superficies porosas aplique el Primer 3M Safety Walk antes de instalar la cinta antideslizante. Deje secar el área donde se aplicó el Primer (hasta que no esté viscoso o pegajoso) antes de instalar la Cinta Antideslizante. El tiempo aproximado de secado es de 15 min.

Despegue el liner (protector del adhesivo) de la base unos 5cm. de un extremo de la cinta y coloque esta parte en la superficie, continúe removiendo el liner presionando firmemente a medida que retira el papel.

Presione fuertemente el la Cinta Antideslizante contra la superficie usando el Rodillo 3M Safety-Walk empezando desde el centro hacia los extremos

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety-Walk.

■ Empaque

Color negro y Transparente: 1 y 4 Rollos x Caja

