

Ficha técnica de línea doble gancho 2 1/4 Thermatek con absorbedor de impacto



* Material de TUFFWELD®, superior al Nomex, provee una alta resistencia al calor.



La línea Thermatek está diseñada para aplicaciones que involucren altas temperaturas, como esmerilado o llamas.

I. Información básica

Nombre de producto	Línea doble gancho 2 1/4 Thermatek con absorbedor de impacto
Código de producto	10147459

Aplicaciones

La línea Thermatek ha sido diseñada para aplicaciones de alta temperatura. Su diseño especializado incorpora el material TUFFWELD® que es superior al Nomex, y un cobertor de kevlar sobre el amortiguador de impacto que lo protege de salpicaduras y altas temperaturas.

Características	<p>Envoltura de Kevlar para el absorbedor de impactos.</p> <p>Mantiene las fuerzas de resistencia a caídas por debajo de 900 lbs.</p> <p>Configuración de una pierna.</p> <p>Etiqueta de despliegue altamente visible.</p>
-----------------	--

II. Características técnicas

Parte	Descripción
Material de cinta	Metal
Material de gancho	Acero forjado
Resistencia al impacto	5000 lbs
Expansión máxima de línea	6 pies de longitud (1.8 mts).

III. Acerca de su cuidado Almacenamiento

Guarde la línea de vida en un sitio fresco, seco y limpio, donde la luz solar no incida en forma directa.

Evite las áreas donde haya calor, humedad, luz, aceite y productos químicos o sus vapores.

Materiales de metal deben ser limpiados y lubricados con aceite ligero para asegurar un buen funcionamiento.

IV. Garantía

La línea de vida Thermatek tiene una garantía de fábrica por 1 año.

Modos de limpieza

Limpie la línea de vida con una solución de agua y detergente suave. Seque los herrajes con un trapo limpio y cuelgue el arnés para que se seque al aire libre.

No trate de acelerar el secado utilizando el calor. La acumulación excesiva de mugre, pintura u otras materias extrañas podrían impedir un adecuado funcionamiento y hasta debilitar la trata del material de la faja.

Limitaciones de uso

La línea fue diseñada para soportar un peso que no supere la la capacidad que se muestra en la etiqueta del producto.

Los usuarios que padezcan de trastornos musculares, óseos u otros trastornos físicos que pueden disminuir la capacidad de una persona para soportar las cargas de choque que se ejercen durante la detención de una caída o una suspensión prolongada, deben consultar a un médico antes de usarlo.

La línea no debe ser usada por menores de edad, ni mujeres embarazadas, así como personas con capacidad física deficiente o de avanzada edad.

Aprobaciones

Las líneas de vida Thermatek cumplen con las normas ANSI Z359.1 - 2007 y tienen certificado CSA Z259.11-05 E4.

V. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail

